


冬期通行止区間位置図



- A 不動沢荒川線
- B 高場高清水線
高清水高原線
- C 蓬畑東禅寺線
- D 西の萩線
- E 柘川目1号線
- F 小峠線
- G 谷草支線